

RASCAL - SUPER

Aktivace ústředny : Pro plnou aktivaci EZS stačí zadat pouze čtyřciferné heslo . Po dobu času na odchod bude ústředna vysílat stálý tón .

Částečná aktivace : Pro částečnou aktivaci ústředny zadáte heslo + (*) + (0) . Po dobu času na odchod bude ústředna vysílat stálý tón a indikátory izolovaných okruhů budou blikat . Pokud nejsou naprogramovány okruhy pro částečnou aktivaci zazní chybový tón .

Vnitřní aktivace : Při vnitřní aktivaci zadáte heslo + (*) + (6) . Bzučák bude znít kolísavým tónem a indikátory izolovaných okruhů budou blikat . Pokud nejsou naprogramovány okruhy pro vnitřní aktivaci , zazní chybový tón .

Deaktivace ústředny : Při příchodu bude znít tón , který se deset vteřin před poplachem změní na přerušovaný . Zadáte heslo , tón se přeruší a rosvítí se indikátor DAY .

Blokování okruhů : Pokud budete chtít před aktivací mít některé okruhy nehlídány , zadáte heslo + (*) + číslo smyčky kterou si přejete vyblokovat . Indikátory vyblokováných smyček budou blikat . Blokovaní smyček musí být programově povoleno , pokud nebude zazní chybový tón .

Zapnutí a vypnutí zvonku : Pokud je některá smyčka naprogramovaná jako dveřní zvonek , můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout . Zadáte heslo + (*) + (9) + (5) . Indikátory okruhů které jsou naprogramovány jako dveřní zvonek se rosvítí . Stiskem čísla smyčky tuto funkci povolíte nebo zakážete a stisknutím (*) tento režim opustíte . Pokud funkce není programově přístupná , zazní chybový tón .

Změna hesla : Stisknete staré heslo + (*) + (9) + (1) . Indikátory okruhů 1 - 4 se rosvítí . Zadáte nové heslo . Po zadání každého čísla nového hesla jeden indikátor zhasne . Po zhasnutí posledního indikátoru je nové heslo zadáno .

Paměť posledních událostí : Stisknout heslo + (*) + (9) + (3) . Je nastavena poslední událost . První narušená smyčka svítí , ostatní narušené smyčky blikají a vyblokované smyčky blikají pomalu . Předposlední událost se nastaví stiskem 2 , další stiskem 3 , 4 , . . . , 9 . Stiskem 0 se nastaví poslední událost . Odchod z paměti stiskem (*) .

Test sirény , bzučáku , majáku a LED : Pokud chcete zkusit tyto funkce zadáte heslo + (*) + (9) . Na deset vteřin se rosvítí všechny indikátory , potom na pět vteřin zazní bzučák a nakonec se na pět vteřin zapne siréna a maják .

ADRESA	TELEFON	IČO , DIČ	e-mail , WWW
EWAS , Bří Lužů 125	572 637 000	18791310	ewas@centrum.cz
688 01 Uherský Brod	603 223 307 , 608 523 175	CZ6407092186	http://ewas.cz